

Typ: Margo-R

Einteiliges Praxisschild

1. Bohrschablone auf die Wand kleben und ausrichten.
2. Bohren Sie mit einem 6er Steinbohrer durch die Lochmarkierungen der Bohrschablone.
3. Stecken Sie die beigelegten Dübel in die Bohrlöcher und schrauben Sie die Montageeinheit mit den beigelegten Schrauben an die Wand. Achten Sie darauf, dass die Montageeinheit gleichmäßig angeschraubt wird. Die Montageeinheit darf sich nicht verkanten. Bei unebenen Untergründen eventuell Unterlegscheiben verwenden.
4. Auf der Montageeinheit sitzen die Klebestreifen. Ziehen Sie das Schutzpapier von den Klebestreifen.
5. Kleben Sie nun Ihr Praxisschild auf die Montageplatte.
6. Drücken Sie das Schild fest an.

Zweiteiliges Praxisschild

- 1-4 Montageanleitung wie einteiliges Schild
4. Kleben Sie nun zuerst das Unterschild mit der Oberkante an den eingeritzten Strich auf der Montageplatte.
 5. Drücken Sie das Schild fest an
 6. Verfahren Sie nun mit dem Oberschild genauso.

Bitte bei der Montage beachten!

Bei niedrigen Temperaturen ab ca. 15°C kann die Klebekraft der Klebestreifen beeinträchtigt werden. Unmittelbar vor dem Aufkleben des Schildes auf die Montageplatte, die Klebestreifen und das Schild mit einem Fön anwärmen.

Auswechseln eines Schildes! :

Wollen Sie ein Schild auswechseln, bitte die Klebestreifen zwischen Schild und Montageplatte anwärmen und mit der lang ausgefahrenen Klinge eines Cuttermesser den Klebestreifen durchschneiden. Die Klebestreifen sitzen genau an den Außenkanten der Montageplatte: Linke Seite - unten und oben, rechte Seite - unten und oben. Es gilt: Je stärker Sie die Klebestreifen anwärmen, je leichter lassen sie sich trennen. Eventuell beim Durchtrennen der Klebestreifen zwischen Schild und Montageplatte einen Holzkeil klemmen.

Und nun viel Freude mit Ihrem **Maas-Praxisschild**.