

**Typ: Beta, Delta, Jota, Eta, Epsilon und Serie "PWS"**

**einteiliges Praxisschild**

1. Die Montageplatte ist rundherum ca. 10 mm kleiner als das Schild.
2. Richten Sie die Montageplatte an der Wand mit einer Wasserwaage aus.
3. Markieren Sie nun die Löcher.
4. Bohren Sie mit einem 6er Steinbohrer die Löcher.
5. Stecken Sie die beigelegten Dübel in die Bohrlöcher und schrauben Sie die Montageplatte mit den beigelegten Schrauben an die Wand. Achten Sie bitte darauf, dass die Montageplatte gleichmäßig angeschraubt wird. Die Montageplatte darf sich nicht verkanten. Bei unebenen Untergründen eventuell Unterlegscheiben verwenden.
6. Auf der Montageplatte sitzen die Klebestreifen. Ziehen Sie das Schutzpapier von den Klebestreifen.
7. Kleben Sie nun das Praxisschild auf die Montageplatte.
8. Drücken Sie das Schild fest an.

**Bitte bei der Montage beachten!**

Bei niedrigen Temperaturen ab ca. 15°C kann die Klebkraft der Klebestreifen beeinträchtigt werden. Unmittelbar vor dem Aufkleben des Schildes auf die Montageplatte, die Klebestreifen und das Schild mit einem Fön anwärmen.

**Auswechseln eines Schildes.**

Wollen Sie ein Schild auswechseln, bitte die Klebestreifen zwischen Schild und Montageplatte anwärmen, und mit der lang ausgefahrenen Klinge eines Cuttermessers den Klebestreifen durchschneiden. Die Klebestreifen sitzen genau an den Außenkanten der Montageplatte: Linke Seite - oben und unten, rechte Seite - oben und unten. Es gilt: Je stärker Sie die Klebestreifen anwärmen, desto leichter lassen sie sich trennen. Eventuell beim Durchtrennen der Klebestreifen, zwischen Schild und Montageplatte einen Holzkeil klemmen.

Und nun viel Freude mit Ihrem **MAAS-Praxisschild**.